

# Instruction Manual




Thank you for choosing Richell's 2-Way Door Pet Pen w/Floor Tray. Please read this instruction manual carefully before using this product, and keep for future reference. If you give this product to someone else, please also give this instruction manual. Please note some parts of the figures shown may be slightly different from the actual product, for your better understanding of the structure and proper use.

## Features

- This product is designed exclusively for dogs.
- Wooden frame blends beautifully with most home decors.

## Parts

Before assembling this product, make sure the following parts are included:



## What are the following signs?

The following signs are special remarks for safety use of the product. Keep these remarks in mind before using this product.

**Warnings!** : Remarks on inappropriate use which might cause death, serious injury and/or physical damage.

**Cautions!** : Remarks on inappropriate use which might cause slight injury and/or physical damage.

**Important!** : Remarks on inappropriate use which might cause trouble, damage and/or shorter life.

## Instruction for Proper Use

### Warnings!

- Do not use this product while your pet is leashed to avoid unexpected accidents/injuries, such as dog entanglement.
- Make sure each part is properly assembled before using this product. Pay special attention to new-born pups or tiny dogs to avoid serious injury to pets and/or damage to product. Small pets may get caught between the wires or between wire and wooden frame.
- Keep this product in sight and keep the Door open when unattended to avoid unexpected injury or death to your pet; pets behave unexpectedly when startled by thunder, lighting, or by other animals.

### Cautions!

- When opening/closing the Door, be careful not to pinch your hands, fingers, or pet. Make sure the Door is locked to keep your pet safely confined to avoid unexpected injury and/or escape.
- Do not lean or sit on this product to avoid unexpected personal accidents and/or product damage.
- Only use genuine parts and do not alter the product to avoid accidents and/or injury to self, pet, or others.
- Keep this product away from all heat sources at all times to avoid unexpected product damage or burn-related injuries to persons/pets.
- If there is something wrong with this product or its installation site, discontinue its use at once.

### Important!

- This product is designed for indoor use only. Do not use it outdoors.

## Specifications

Product Name	2-Way Door Pet Pen w/Floor Tray			
Dimension	33.5"W x 21.7"D x 23.6"H			
Materials	Frame	: Rubber wood (Lacquer finished)	Wire	: Steel (Polyester coating)
	Lock	: Nylon	Tray	: ABS resin
	Rubber skid	: Elastomer		
Appropriate pet weight	Small to medium dogs	8.8 - 44 lbs		

Please note that product specifications and design may change without prior notice for the purpose of quality improvement. There may be coating cracks at some joints and each product may experience different coloration of the wood grain as frames are made of natural wood.

If you find something wrong with this product, please let us know, thank you!

Designed by:  
Richell Corporation, Japan

Distributed by:  
**Richell USA Inc.**  
2100 N. Hwy. 360, Suite 1700, Grand Prairie, TX 75050  
Phone (972) 641-9795 Fax (972) 641-8495  
Visit us at [www.richellusa.com](http://www.richellusa.com)  
Made in China

## How to assemble


Use a Phillips-head or flat-head screwdriver for assembly.

Remove Protective Tape carefully **AFTER** assembly is completed.

Removing Protective Tape before assembly will cause separation of the wire and frame.


### 1. Attach Panels

Place Side Panels in the correct upright position, making certain Horizontal Wire faces outward. Attach Side Panel to Front/Back Panel using Bolts at the points shown below.



### 2. Attach Joints


Attach Joints to the middle of each corner (4 arrow points) and snap to lock as shown below.



#### How to lock/unlock Joints



- 1 Place Small Convexes on two adjoining wires as shown below.
- 2 Fold Joint and snap to lock.

To unlock, place a coin in the slit and turn it as shown below.



### How to open/close Door


- 1 Unlock the Door by sliding the Lock in the direction of the arrow indicated on the Lock.
- 2 Pull the Door to open as shown below.
- 3 Repeat Step 1. and press inward to lock the Door. Make sure the Lock is securely in place by gently pulling on the Door. The Door will not open if locked correctly.



The Door can be kept open by using the Stopper as shown above. Pull the Door open until it rests in front of the Stopper, then clasp the Stopper over the Lock wire to hold the Door open.

### How to Disassemble


- 1 Before disassembling, tie the Side Panel frames using Strings as shown below. This will prevent separation of the wire and frame during disassembly.
- 2 Remove all Joints by placing a coin in the slit and turning it as indicated above in section 2. Attach Joints.
- 3 Remove all Bolts from Front (4) and Back (4) panels.



### How to clean

- To clean, use mild detergent and water with soft cloth / sponge. Do not use harsh chemicals such as benzine or thinner.
- Cleaning this product with harsh abrasives or scrubbing brush may cause surface scratches.
- Follow the manufacturer's cleaning instructions if using cresol or other antiseptics.
- After cleaning, wipe dry with a soft cloth or place in shaded area to air dry, do not place product in direct sunlight.

# Manual de instrucciones




Gracias por elegir Corral para Mascotas con Puerta en Dos Sentidos y Bandeja en el Suelo de Richell. Antes de utilizar este producto, por favor lea cuidadosamente este manual de instrucciones, y guárdelo para consulta futura. Si usted entrega este producto a otra persona, por favor entregue también este manual de instrucciones. Por favor observe que algunas piezas de las figuras mostradas abajo podrían ser un poco diferentes del producto real, para su mejor entendimiento de la estructura y uso apropiado.

## Características

- Este producto está diseñado exclusivamente para perros.
- El marco de madera armoniza hermosamente con la mayor parte de la decoración de la casa.

**Piezas** Antes de ensamblar este producto, verifique que las siguientes piezas están incluidas:



## ¿Qué significan los siguientes avisos?

Los siguientes avisos son comentarios especiales para uso seguro del producto. Tenga en cuenta estos comentarios antes de utilizar este producto.

- ¡Advertencias!** : Comentarios sobre el uso inapropiado que podría causar la muerte, lesiones graves y/o daño físico.
- ¡Precauciones!** : Comentarios sobre el uso inapropiado que podría causar lesiones leves y/o daño físico.
- ¡Importante!** : Comentarios sobre el uso inapropiado que podría causar problema, daño y/o corta vida útil.

## Instrucciones para uso apropiado

### ¡Advertencias!

- No utilice este producto mientras su mascota está amarrada con correa para evitar accidentes/lesiones inesperadas, tal como enredo del perro.
- Verifique que cada pieza está sujeta apropiadamente en su sitio y tenga cuidado especial con los cachorros recién nacidos o perros muy pequeños para evitar lesiones serias inesperadas / daño a mascotas y/o el producto por quedar atrapados entre los alambres o entre el alambre y el marco de madera.
- Mantenga este producto a la vista y mantenga abierta la puerta al dejarla desatendida para evitar lesión inesperada o la muerte de su mascota; las mascotas tienen comportamientos inesperados cuando son asustadas por truenos, rayos o por otros animales.

### ¡Precauciones!

- Al abrir/cerrar la puerta, tenga cuidado de no pellizcar sus manos, dedos o la mascota. Verifique que la puerta está asegurada para mantener su mascota encerrada de manera segura y evitar lesiones inesperadas y/o escape.
- No se apoye ni siente sobre este producto para evitar accidentes personales inesperados y/o daño del producto.
- Sólo utilice piezas genuinas y no modifique el producto para evitar accidentes y/o problemas.
- Mantenga este producto alejado de cualquier fuente de calor para evitar daño inesperado del producto o lesiones relacionadas con quemaduras de personas/mascotas.
- Si hay algo equivocado con el producto o su sitio de instalación, interrumpa su uso inmediatamente.

### ¡Importante!

- Este producto está diseñado para uso en interiores únicamente. No lo utilice en exteriores.

## Especificaciones

Nombre del producto	Corral para Mascotas con Puerta en Dos Sentidos y Bandeja en el Suelo	
Dimensiones	85cm Ancho x 55cm Prof. x 60cm Alt. (33.5"W x 21.7"D x 23.6"H)	
Material	Marco : Madera - caucho (acabado de laca)	Alambre : Acero (recubrimiento de poliéster)
	Seguro corredizo : Nilón	Bandeja : Resina ABS
	Soporte de caucho : Elastómero	
Peso apropiado de la mascota	Perros pequeños a medianos	4 - 20 kg (8.8 - 44 lbs)

Por favor observe que las especificaciones y diseño del producto podrían cambiarse sin previo aviso para propósitos de mejoramiento de la calidad. Podrían haber grietas en el recubrimiento en algunos puntos y cada producto podría tener coloración diferente del grano de madera ya que los marcos se fabrican de madera natural.

Si usted encuentra algo equivocado con este producto, por favor infórmenos, ¡Gracias!

Diseñado por:  
Richell Corporation, Japón

Distribuido por:  
**Richell USA Inc.**  
2100 N. Hwy. 360, Suite 1700, Grand Prairie, TX 75050  
Teléfono (972) 641-9795 Fax (972) 641-8495  
Visítenos en [www.richellusa.com](http://www.richellusa.com)  
Hecho en China

## Cómo ensamblar

Utilice un destornillador de cabeza plana o de cabeza Phillips para el ensamblaje.



Retire con cuidado la cinta protectora **DESPUÉS** de haber completado el ensamblaje.

Si retira la cinta protectora antes del ensamblaje, hará que se separen el alambre y el marco

### 1. Sujete los paneles


Coloque los paneles laterales en la posición vertical correcta; asegúrese de que el alambre horizontal quede mirando hacia afuera. Fije el panel lateral a los paneles delantero y trasero mediante los pernos ubicados en los puntos que se muestran abajo.

**NOTA:** para el panel delantero con puerta y el panel trasero no hay ningún lado fijo superior o inferior. La posición de la puerta puede cambiarse de izquierda a derecha o viceversa como se muestra abajo, invirtiendo la posición del panel delantero con puerta.



### 2. Fijación de las juntas


Una las juntas al medio de cada ángulo (en los 4 puntos marcados) y encájelas para trabarlas como se muestra abajo.



#### Cómo asegurar/desasegurar las juntas



- 1 Coloque las convexidades pequeñas en los dos alambres adyacentes como se muestra abajo.
- 2 Doble la juntura y presione para asegurar.

Para desasegurar, coloque una moneda en la hendidura y gírela según se muestra en la figura.



### Cómo trabar y destrabar la puerta


- 1 Para destrabar la puerta deslice el cerrojo en el sentido de la flecha indicada en el mismo.
- 2 Tire de la puerta para abrirla, como se muestra abajo.
- 3 Repita al Paso 1. y presione hacia adentro para trabar la puerta. Asegúrese de que el cerrojo esté firmemente colocado tirando suavemente de la puerta. Si está trabada correctamente, la puerta no se abrirá.



La puerta puede mantenerse abierta por medio del retén, como se muestra arriba. Tire de la puerta para abrirla hasta que se apoye frente al retén; luego sujete firmemente el retén sobre el alambre del cerrojo para mantener la puerta abierta.

### Cómo desensamblar

- 1 Antes de desensamblar sujete los marcos del panel lateral mediante las cuerdas, como se muestra abajo. Esto evitará la separación del alambre y el marco durante el desensamblaje.
- 2 Retire todas las juntas; para ello coloque una moneda en la ranura y hágala girar como se indica arriba en la sección 2. Fijación de las juntas.
- 3 Quite todos los pernos de los paneles delantero (4) y trasero (4).



### Cómo limpiar

- Para limpiar, utilice detergente suave y agua con una esponja/trapo suave. No utilice sustancias químicas fuertes tal como bencina o disolvente (thinner).
- Limpiar este producto con abrasivos fuertes o cepillo podría causar rayas en la superficie.
- Siga las instrucciones de limpieza del fabricante si se utiliza cresol u otros antisépticos.
- Después de limpiar, seque con un trapo suave o coloque en un área sombreada para secar al aire, no coloque el producto bajo la luz directa del sol.