


Thank you for choosing Richell's Expandable Pet Pen Divider Medium. Please read this instruction manual carefully before using this product, and keep for future reference. If you give this product to someone else, please also give this instruction manual. Please note some parts of the figures shown below may be slightly different from the actual product, for your better understanding of the structure and proper use.

Applicable Model

- This product is exclusively designed for Richell's Expandable Pet Pen Medium w/Floor Tray.

Specifications

Product Name	Expandable Pet Pen Divider Medium	
Dimensions	28.0" x 2.0" x 26.8"	
Material	Frame: Rubber wood (Lacquer finished)	Joint: Polypropylene
	Wire : Steel (Polyester coating)	



What are the following signs?

The following signs are special remarks for safety use of the product. Keep these remarks in mind before using this product.

Warnings! : Remarks on inappropriate use which might cause death, serious injury and/or physical damage.

Cautions! : Remarks on inappropriate use which might cause slight injury and/or physical damage.

Instruction for Proper Use

Warnings!

- Do not use this product for anything other than its intended purpose.
- Do not use this product while your pet is leashed to avoid unexpected accidents.
- Be sure each part is properly fixed in place to avoid unexpected accidents; your pet may get caught between the wires.
- Keep this product in sight and keep the Door open when unattended to avoid unexpected injury or death to your pet; pets behave unexpectedly when startled by thunder, lightning, or by other animals.

Cautions!

- Be careful of sharp objects when assembling or using this product.



How to assemble/use

This product is exclusively designed for Richell's Expandable Pet Pen Medium w/Floor Tray. All of the following parts except Expandable Pet Pen Divider Medium are sold separately.

How to attach Divider

When assembling/disassembling this product, do not allow your pet to remain in the Pen.

- Place Divider at a desired position, aligning wires of Connecting Point and Fixed/Adjustable Frames as shown in the figure below and connect using the Joints (Right side, Left side, Upside and Downside at 4 arrow points).
- Divider cannot be attached to the part of Adjustable Frame where a wire panel is removed.
- Divider cannot be attached to thick wires nor to the part to be overlapped by Door when opening.




- Insert Joint from the side of Big Convexes to clip the wires.


- The figure shows the product with its Slide Door to the front and Divider attached
- To place Divider where Fixed and Adjustable Frames overlap and the opening is narrower, place the Divider diagonally in the Pen and place it to the desired position by turning it around.
- If a Joint does not lock properly, try locking again after moving Divider from side to side. Do not try to force lock it as the Joint may be damaged.

How to lock/unlock Joints

- ① Place Small Convexes between the wires.
- ② Fold Joint and snap to lock.




To unlock, place a coin in the slit and turn it as shown in the figure on the right.



How to open/close Slide Door of Divider

Release Lock and open/close Slide Door. Lock again after closing Slide Door.



Be sure Lock will not interfere with Slide Door before trying to open/close the door.

Apply wax on the groove of the wooden frame, if Slide Door doesn't open/close smoothly.

How to clean

- To clean, use mild detergent and water with soft cloth/sponge.
- Do not use harsh chemicals such as benzine or thinner. Follow the manufacturer's cleaning instructions if using cresol or other antiseptics.
- After cleaning, wipe dry with a soft cloth or place in shaded area to air dry, do not place product in direct sunlight.

Please note that product specifications and design may change without prior notice for the purpose of quality improvement. There may be coating cracks at some joints and each product may experience different coloration of the wood grain as frames are made of natural wood.

If you find something wrong with this product, please let us know, thank you!

Designed by:
Richell Corporation, Japan

Distributed by:
Richell USA Inc.
2100 N. Hwy. 360, Suite 1700, Grand Prairie, TX 75050
Phone (972) 641-9795 Fax (972) 641-8495
Visit Us at www.richellusa.com
Made in China


Gracias por elegir el divisor del corral extensible mediano de mascota de Richell. Antes de utilizar este producto, por favor lea cuidadosamente este manual de instrucciones, y guárdelo para consulta futura. Si usted entrega este producto a otra persona, por favor entregue también este manual de instrucciones. Por favor observe que algunas piezas de las figuras mostradas abajo podrían ser un poco diferentes del producto real, para su mejor entendimiento de la estructura y uso apropiado.

Modelo apropiado

- Este producto está diseñado exclusivamente para del corral extensible mediano de mascota con bandeja de piso de Richell.

Especificaciones

Nombre del producto	Divisor del Corral Extensible para Mascotas, Mediano		
Dimensiones	71 x 5 x 68 cm (28.0" x 2.0" x 26.8")		
Material	Marco : Madera de caucho con acabado de laca	Bandeja	Juntura: Polipropileno
	Alambre: Acero (recubrimiento de poliéster)		



¿Qué significan los siguientes avisos?

Los siguientes avisos son comentarios especiales para uso seguro del producto. Tenga en cuenta estos comentarios antes de utilizar este producto.

- **¡Advertencias!** : Comentarios sobre el uso inapropiado que podría causar la muerte, lesiones graves y/o daño físico.
- **¡Precauciones!** : Comentarios sobre el uso inapropiado que podría causar lesiones leves y/o daño físico.

Instrucciones para uso apropiado

¡Advertencias!

- No utilice este producto de mascota para nada diferente a su uso pretendido.
- No utilice este producto mientras su mascota está amarrada con correa para evitar accidentes inesperados.
- Verifique que cada pieza está sujeta apropiadamente en su sitio para evitar accidentes inesperados; su mascota podría quedar atrapada entre los alambres.
- Mantenga este producto a la vista y mantenga abierta la puerta al dejarla desatendida para evitar lesión inesperada o la muerte de su mascota; las mascotas tienen comportamientos inesperados cuando son asustados por truenos, rayos o por otros animales.

¡Precauciones!

- Al ensamblar o utilizar este producto, tenga cuidado con los objetos filosos.


Cómo ensamblar/utilizar

Este producto está diseñado exclusivamente para del corral extensible mediano de mascota con bandeja de piso de Richell. Todas las siguientes piezas, excepto el divisor del corral extensible mediano de mascota, se venden por separado.

Cómo sujetar el divisor


Al ensamblar/desensamblar este producto, no permita que su mascota permanezca en el corral.

- Coloque el divisor en la posición deseada, alineando los alambres del punto de conexión y los marcos fijos/ajustables según se muestra en la figura abajo, y conecte utilizando las juntas (lado derecho, lado izquierdo, parte superior y parte inferior en los 4 puntos con flecha).
- El divisor no puede sujetarse a la parte del Marco Ajustable donde se quitó un panel de alambre.
- El divisor no puede sujetarse a los alambres gruesos ni a la parte que se traslapa al abrir la puerta.




● La figura muestra el producto con su puerta corrediza al frente y el divisor sujetado.

- Para colocar el divisor donde los marcos fijo y ajustable se traslapan y la abertura es más angosta, coloque el divisor de manera diagonal en el corral y colóquelo en la posición deseada girándolo alrededor.
- Si una juntura no asegura apropiadamente, trate de asegurar nuevamente después de mover el divisor de lado a lado. No trate de forzar el seguro ya que la juntura podría dañarse.



Cómo asegurar/desasegurar las juntas


- ① Coloque las convexidades pequeñas entre los alambres.
- ② Doble la juntura y presione para asegurar.



Para desasegurar, coloque una moneda en la hendidura y gírela según se muestra en la figura.

Cómo abrir/cerrar la puerta corrediza del divisor

Libere el cerrojo y abra/cierre la puerta corrediza. Asegure nuevamente después de cerrar la puerta corrediza.



Aplique cera en el surco/canal del marco de madera, si la puerta corrediza no abre/cierra suavemente.

Cómo limpiar

- Para limpiar, utilice detergente suave y agua con una esponja/trapo suave.
- No utilice sustancias químicas fuertes tal como bencina o disolvente (thinner). Siga las instrucciones de limpieza del fabricante si se utiliza cresol u otros antisépticos.
- Después de limpiar, seque con un trapo suave o coloque sombreada para secar al aire, no coloque el producto bajo la luz directa del sol.

Por favor observe que las especificaciones y diseño del producto podrían cambiarse sin previo aviso para propósitos de mejoramiento de la calidad.

Podrían haber grietas en el recubrimiento en algunos puntos y cada producto podría tener coloración diferente del grano de madera ya que los marcos se fabrican de madera natural.

Si usted encuentra algo equivocado con este producto, por favor infórmenos, ¡Gracias!

Diseñado por:
Richell Corporation, Japón

Distribuido por:
Richell USA Inc.
2100 N. Hwy. 360, Suite 1700, Grand Prairie, TX 75050
Teléfono (972) 641-9795 Fax (972) 641-8495
Visítenos en www.richellusa.com
Hecho en China