


Instruction Manual

Thank you for choosing Richell's One-Touch Pet Gate.
Please read this instruction manual carefully before assembling or using this product,
and keep for future reference.


Features

- Designed for small to medium dogs (approximate weights: 8.8 - 44 lbs.)
- Fits doorway or hallway openings from 28.3" to 35.8" wide.
- Latched gate handle for extra security. Gate door opens to allow ease of movement without having to remove gate.
- Easy to transport or store.
- Designed for placing against the wall or within door fixtures using a tension spring effect
- Side or Option Frames can be adjusted to keep pet confined

The top width of frame is wider than the bottom since the product is designed to place against the wall using a tension spring effect. Tighten the top Adjuster Knob to create the same spacing between the Gate Door and the Main Frame.




Adjusts the clearance using Side or Option Frames to keep pets properly confined.




Cautions!

Do not place the product at the top of a staircase or near a glass door.

- Take extreme care not to stumble when stepping over the bottom of frame.
- Lock the Gate Door to keep pets properly confined.
- Place the product against wall with a width of 2.4" or more and on a flat sturdy surface.
- This product fits openings from 28.3 - 35.8" wide. Do not place the product outside this range.
- Do not use this product for any purpose other than its intended use.
- Keep the product away from fire or extreme high temperatures.
- Place the product against sturdy wall surfaces (locate studs) to prevent damage to the wall surface.
- Make sure that the Adjuster Knobs are tightened securely.
- Use mild detergent to clean.
- Do not use harsh chemicals such as benzoin or thinner.




Parts / Specifications



● Side Frame (2)




● Option Frame Set



Materials

Metal part of body: Steel
Plastic part of body: Polypropylene
Adjuster Bolt: Steel and TPE resin
Gate Door: Rubber wood




● Adjuster Set (1 bag)


Before assembling

Parts you need vary depending on your doorway/hallway opening as shown in **Fig. 3-1**. For the opening from 29.5 - 35.8", adjust the clearance using Side or Option Frames.


● Three Options For Additions of Side or Optional Frames




● For the opening width 28.3 - 29.5"



● For the opening width 29.5 - 31.1"



● For the opening width 31.1 - 33.5"



● For the opening width 33.5 - 35.8"




Fig. 3-1

Adjust Hexagon Nut until the clearance between each frame is set to 2" and under as shown in **Fig. 3-2**. Be sure to secure Hexagon Nut so that pets cannot move the Frames and get caught.

Note:

Tighten the top Adjuster Knob to create the same spacing between the Gate Door and the Main Frame.




Fig. 3-2

How to install

1. Determine the direction for opening door and set the product against the wall.
2. Tighten the upper Adjuster Knob until the rubber of Adjuster touches the wall surface.
3. Tighten the upper Adjuster Knob until the clearance between the Gate Door and the Main Frame is set to 1/8" to create equal spacing as shown in **Fig. 4-2**.
4. Tighten the lower Adjuster Knob to make the product vertical, and stretch the product fully.

Note:

Install the product against the wall vertically as shown in **Fig. 4-1**. The bottom of product should contact the floor.

Note:

Tighten the Adjuster Knobs equally on both sides to prevent overturning or damage to the product as shown in **Fig. 4-2**.




Fig. 4-1




Fig. 4-2

Installation Check

If correctly installed, the product should not feel loose or wobbly when tugged.

How to open or close the door

How to open the door:

Lift Door Handle while pushing Lock Button forward with thumb as shown in **Fig. 4-3**.

How to close the door :

Lower Door Handle until it snaps properly into place. Make sure that Fork is centered over Main Frame's lower bar, and locks in place securely, as shown in **Fig. 4-3**.




Fig. 4-3

Designed by:
Richell Corporation, Japan

Distributed by:
Richell USA Inc.
2100 N. Hwy. 360, Suite 1700, Grand Prairie, TX 75050
Phone (972) 641-9795 Fax (972) 641-8495
Visit Us at www.richellusa.com
Made in China


Manual de Instrucciones

Gracias por elegir la Entrada de un Solo Toque para Mascotas de Richell. Por favor, lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de montar o usar este producto, y consérvelo para consultas en el futuro.


Características

- Diseñada para mascotas de pequeñas a medianas (peso aproximado: 4 a 20 kg / 8.8 a 44 lbs).
- Se adapta a aberturas de portales y corredores de 72 a 91 cm (28,3 a 35,8") de ancho.
- Manija con cerrojo, para seguridad extra.
- La puerta se abre para permitir facilidad de movimiento sin tener que quitar la entrada.
- Fácil de transportar y de guardar.
- Diseñada para colocar contra la pared o dentro de montajes de puertas, usando un efecto de resorte
- Los marcos laterales u opcionales pueden ajustarse para mantener confinadas a las mascotas.

El ancho del marco es mayor en la parte superior que en la inferior, porque el producto está diseñado para colocarse contra la pared usando un efecto de resorte tensor. Apriete la perilla de ajuste superior para lograr el mismo espaciado entre la puerta y el marco principal.




Ajuste el espacio libre mediante los marcos laterales u opcionales, para mantener a las mascotas correctamente confinadas.




Precauciones

No coloque el producto en lo alto de una escalera o cerca de una puerta de vidrio.

- Cuide de no tropezar al pisar sobre la parte inferior del marco.
- Bloquee la puerta para mantener a las mascotas correctamente confinadas.
- Coloque el producto contra una pared con un espesor de 6 cm (2,4") o más, y sobre una superficie plana y firme.
- Este producto se adapta a aberturas de 72 a 91 cm (28,3 a 35,8") de ancho.
- No lo coloque en aberturas que estén fuera de este intervalo.
- No utilice este producto para fines o usos distintos a aquellos para los que se lo diseñó.
- Mantenga el producto lejos del fuego o de temperaturas extremadamente altas.
- Coloque el producto contra una superficie de pared firme (localice los travesaños) para evitar dañarla.
- Asegúrese de que las perillas de ajuste estén firmemente apretadas.
- Para la limpieza use un detergente suave. Nunca use productos químicos agresivos, como bencina o thinner.




Piezas / Especificaciones



- **Entrada**
(Puerta (1)
Marco principal (1)) x 1 juego




- **Marco lateral (2)**



- **Juego de marco opcional**
(Marco opcional (1)
Perno de unión (2)) x 1 juego

Materiales

Parte metálica del cuerpo: acero
Parte plástica del cuerpo: polipropileno
Perno de ajuste: acero y resina TPE
Puerta: madera de caucho







- **Juego de ajuste (1 bolsa)**

Antes del montaje

Las piezas que usted necesita varían en función de la abertura de su portal o corredor, como se muestra en la Fig. 3-1. Para aberturas de 75 a 91 cm (29,5 a 35,8"), ajuste el espacio libre utilizando los marcos laterales u opcionales.

● Tres opciones para el agregado de marcos laterales u opcionales



Ajuste la tuerca hexagonal hasta que el espacio libre entre cada marco sea de 5 cm (2") o menor, como se muestra en la Fig. 3-2. Asegúrese de que la tuerca hexagonal quede firmemente apretada, para que las mascotas no puedan mover los marcos y quedar atrapadas.

Nota:

Apriete la perilla de ajuste superior para lograr el mismo espaciado entre la puerta y el marco principal.

Cómo instalar

1. Determine la dirección de la apertura de la puerta, y coloque el producto contra la pared.
2. Apriete la perilla de ajuste superior hasta que la parte de caucho del ajuste toque la superficie de la pared.
3. Apriete la perilla de ajuste superior hasta que el espacio libre entre la puerta y el marco principal sea de 3 mm (1/8") para crear un espaciado igual, como se muestra en la Fig. 4-2.
4. Apriete la perilla de ajuste inferior para que el producto quede vertical, y estírelo totalmente.

Nota:

Instale el producto verticalmente contra la pared, como se muestra en la Fig. 4-1. El extremo inferior del producto debe estar en contacto con el suelo.

Nota:

Apriete las perillas de ajuste igualmente en ambos lados, para evitar el vuelco o daños al producto, como se muestra en la Fig. 4-2.

Verificación de la instalación

Si el producto está correctamente instalado, no debe sentirse flojo o tambaleante cuando se tira de él.

Cómo abrir o cerrar la puerta

Cómo abrir la puerta:

Levante la manija de la puerta mientras oprime el botón de bloqueo con el pulgar, como se muestra en la Fig. 4-3.

Cómo cerrar la puerta:

Baje la manija de la puerta hasta que encaje correctamente en su lugar.

Asegúrese de que la horquilla esté centrada sobre la barra inferior del marco principal y quede firmemente encajada en su lugar, como muestra la Fig. 4-3.




Fig. 4-3

Diseñado por:
Richell Corporation, Japón

Distribuido por:
Richell USA Inc.
2100 N. Hwy. 360, Suite 1700, Grand Prairie, TX 75050
Teléfono (972) 641-9795 Fax (972) 641-8495
Visitenos en www.richellusa.com
Hecho en China