



Thank you for choosing Richell's product. Please read this Instruction Manual carefully before use, and use the product properly. Please also keep this manual intact and in a convenient location for all to see and read. The figures used in this manual are to show operation method or structure, and may look different from the actual product. If you give this product to someone else, please also give this Instruction Manual to the new owner.

### Use / Features

- Pet waterer.
- With enough height (when used with a stand) for your pet to drink with ease.
- Transparent bottle with clean and high-quality appearance.
- Stop Plug prevents water from leaking when setting the bottle on the dish.



### Part Name



#### ○ Explanation of Symbols

The following symbols are used in this Instruction Manual to indicate matters essential to safe use of the product. Please read and understand the meaning of the symbols before using this product.

**⚠ Warning** ... This symbol is used to alert you that misuse of the product may cause fatal or serious personal injury or property damage.

**⚠ Caution** ... This symbol is used to alert you that misuse of the product may cause minor personal injury or property damage.

### Precautions for Use

#### ⚠ Warning

- If your pet could not drink from the product or the Bottle is not filled, it may pose a health risk to the pet.
- Set the bottle in place, and make sure that water is properly filled before use.

#### ⚠ Caution

- Do not use this product for any purposes other than its intended use.
- Do not disassemble / repair the product.
- Use this product indoors, on a flat surface.
- Do not place the product where it could get stepped on or tripped over. Failing to do so could result in product damage or injury from tripping.
- Keep this product away from fire and heating appliances. Failing to do so could result in fire, skin burn on your pet, product deformation, or water leakage.
- Be sure to close the bottle lid securely. Any looseness could cause leaking.
- Do not fill the bottle or dish with anything other than water.
- Water should be replaced on a regular basis.

#### < Silicone rubber parts >

- Parts are apt to lose elasticity and break as they get older.
- Check for any breakage or abnormality before use.
- If any damage or abnormality is found, stop using the product. Otherwise, water may leak.

### How to clean

- Wash the product with a neutral detergent. Thoroughly remove moisture after washing, and place the product in a shaded area to air dry.
- Do not scrub the product with polishing powder, cleanser or scourer and other hard objects. Doing so could scratch the product, making it prone to get dirty.


## Before Use

- ※ The dish may be placed on the stand to raise its height. Please adjust the height to best fit your pet.




## How to Use


- [1] Turn the lid toward the direction of the arrow to remove it from the bottle.



- [2] Fill with water, turn the lid toward the direction of the arrow, then attach it to the bottle.




- [3] Turn the bottle upside down, match the cut-out portions, then attach on the dish.



### < How to insert gasket >

There are distinct top and bottom sides on the gasket. Attach the gasket with its protrusion facing the bottle.



## Specifications

UPC	803840 50013-2 / 803840 50014-9	
Dimension	With stand	8"W x 14"D x 15"H
	Without stand	7.5"W x 13.5"D x 13"H
For pets	From miniature- to large-sized dogs, and cats	

○:Yes x:No —:N/A

Parts	Material	Capacity	Heat tolerance	Cold tolerance	Microwave heating	Sterilization method		Dishwasher Dryer
						Boiling	Microwave	
Bottle	AS resin	1gallon(3.8L)	176°F(80 °C)	-4°F(-20 °C)	—	—	—	×
Stand		—	176°F(80 °C)	-4°F(-20 °C)	—	—	—	×
Dish	Polypropylene	0.2gallon (800mL)	212°F(100 °C)	-4°F(-20 °C)	—	—	—	×
Gasket	Silicone rubber	—	212°F(100 °C)	-4°F(-20 °C)	—	—	—	×
Lid / Stop plug	Polypropylene / Polyacetal / Silicone rubber / Stainless Steel	—	212°F(100 °C)	-4°F(-20 °C)	—	—	—	×


- If you have any comments regarding the product, please contact us using the contact information below.



Designed by:  
 Ricell Corporation, Japan  
 Distributed by:  
**Richell USA, Inc.**  
 Grand Prairie, Texas 75050  
 Phone (972) 641-9795 Fax (972) 641-8495  
 Visit us at [www.ricellusa.com](http://www.ricellusa.com)  
 MADE IN USA

# Mode d'emploi


Merci d'avoir choisi le produit Richell. Il faut lire attentivement ce Mode d'emploi avant toute utilisation. Ce produit ne doit être utilisé que pour son usage défini. Il est recommandé de conserver ce Mode d'emploi pour vous y reporter ultérieurement. Les schémas qui figurent dans ce mode d'emploi servent à représenter la structure et le mode de fonctionnement mais ils peuvent différer du produit réel. Si vous donnez ce produit à quelqu'un d'autre, merci de lui remettre également ce Mode d'emploi.



## Utilisation/Fonctionnalités

- Abreuvoir pour animaux de compagnie.
- Suffisamment élevé (lorsqu'il est utilisé avec un support) pour que votre animal de compagnie puisse boire facilement.
- Bouteille transparente d'aspect propre et de haute qualité.
- Fourni avec un bouchon de fermeture pour empêcher les fuites d'eau une fois la bouteille fixée sur le plat.

## Nomenclature des pièces



### ○ Explication des symboles

Les symboles suivants sont utilisés dans ce Mode d'emploi pour indiquer les points essentiels à une utilisation en toute sécurité du produit. Il est important d'en comprendre la signification avant utilisation de ce produit.

**▲ Avertissement** ... Ce symbole sert à vous alerter sur un usage inapproprié qui pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles et/ou des dégâts matériels.

**▲ Attention** ... Ce symbole sert à vous alerter sur un usage inapproprié qui pourrait provoquer de légères blessures et/ou des dégâts matériels.

## Précautions d'emploi

### ▲ Avertissement

- Si votre animal de compagnie ne peut pas boire à partir du produit ou que la bouteille n'est pas remplie, cela pourrait présenter un risque pour sa santé.
- Mettez la bouteille en place et assurez-vous que l'eau est correctement remplie avant utilisation.

### ▲ Attention

- Évitez d'utiliser ce produit à des fins autres que son usage prévu.
- Évitez de démonter ou de réparer le produit.
- Utilisez ce produit à l'intérieur, sur une surface plane.
- Évitez de placer le produit à des endroits où il pourrait être piétiné ou vous faire trébucher. Ne pas le faire pourrait endommager le produit ou entraîner des blessures par trébuchement.
- Gardez ce produit à l'écart du feu et des appareils de chauffage. Ne pas le faire pourrait entraîner des incendies, des brûlures à votre animal de compagnie, la déformation du produit ou les fuites d'eau.
- Assurez-vous de fermer correctement le couvercle de la bouteille. Si le couvercle n'est pas correctement fermé, cela pourrait entraîner des fuites.
- Ne remplissez pas la bouteille ou le plat avec autre chose que de l'eau.
- L'eau doit être changée régulièrement.

### <Pièces en caoutchouc de silicone>


- Les pièces sont susceptibles de perdre de leur élasticité et de se casser en vieillissant.
- Inspectez le produit à la recherche de toute fissure ou anomalie avant utilisation.
- En cas de dommage ou d'anomalie, arrêtez d'utiliser le produit. Sinon, le produit peut présenter des fuites.

## Mode de nettoyage

- Lavez le produit à l'aide d'un détergent neutre. Éliminez soigneusement l'humidité après le lavage et placez le produit dans une zone ombragée pour sécher à l'air.
- Ne frottez pas le produit avec de la poudre de polissage, un nettoyeur ou un tampon à récurer et d'autres objets durs. Cela pourrait rayer le produit et augmenter le risque qu'il se salisse.


## Avant utilisation

※ Le plat peut être posé sur le support pour le surélever.  
Veuillez régler à la hauteur de votre animal de compagnie.




## Comment utiliser


[1] Tournez le couvercle dans le sens de la flèche pour le détacher de la bouteille.



[2] Remplissez d'eau, tournez le couvercle dans le sens de la flèche, puis fixez-le à la bouteille.




[3] Retournez la bouteille de manière à faire correspondre les parties découpées, puis fixez sur le plat.



### <Comment insérer le joint>

Il y a des côtés supérieurs et inférieurs distincts sur le joint.  
Fixez le joint avec sa saillie face à la bouteille.



## Spécifications

UPC	803840 50013-2 / 803840 50014-9	
Dimensions	Avec support	largeur 19.7cm x profondeur 35.5cm x hauteur 38.5cm (8"W x 14"D x 15"H)
	Sans support	largeur 19.1cm x profondeur 34.5cm x hauteur 32.5cm (7.5"W x 13.5"D x 13"H)
Pour les animaux de compagnie	Des petits chiens aux chiens de grande taille et aux chats	

○ : Oui, x : Non, — : S/O

Pièces	Matériau	Capacité	Tolérance à la chaleur	Tolérance au froid	Chauffage par micro-ondes	Procédé de stérilisation		Lave-vaisselle sèche
						Ébullition	Micro-onde	
Bouteille	Résine AS	1gallon(3.8L)	176°F(80 °C)	-4°F(-20 °C)	—	—	—	×
Support		—	176°F(80 °C)	-4°F(-20 °C)	—	—	—	×
Plat	Polypropylène	0.2gallon (800mL)	212°F(100 °C)	-4°F(-20 °C)	—	—	—	×
Joint	Caoutchouc de silicone	—	212°F(100 °C)	-4°F(-20 °C)	—	—	—	×
Couvercle / Bouchon de fermeture	Polypropylène / Polyacétal / Caoutchouc de silicone/ Acier Inox	—	212°F(100 °C)	-4°F(-20 °C)	—	—	—	×

● Si vous trouvez des choses incorrectes sur ce produit, faites-le nous savoir. Merci!

Conçu par:  
Richell Corporation, Japon  
Distribué par:  
**Richell USA, Inc.**  
Grand Prairie, Texas 75050 États-Unis d'Amérique  
Phone: (972) 641-9795 Fax: (972) 641-8495  
[www.richellusa.com](http://www.richellusa.com)  
FABRIQUÉ EN USA

660144