

Instruction Manual

Thank you for choosing Richell's Easy-Lock Pet Gate. Please read this instruction manual carefully before assembling or using this product, and keep for future reference.

1. Usage

This product is designed for small and medium dogs, 8.8-44 lbs. (4-20 kg). No screws or additional tools are needed to mount the product in a doorway or hallway opening with width of 28.3-35.4" (72-90 cm).


Small dogs	Terrier, Dachshund, Chihuahua
Medium dogs	Beagle, Schnauzer, Spaniel

Examples of dog types (8.8-44 lbs./4-20 kg)
Do not use with pets exceeding 44 lbs (20 kg)

2. Features


Designed for placing against the wall or within the door frame using the tension spring effect.

Before installing, the top width of frame will be wider than the bottom because the product is designed to be mounted using the tension spring effect. Tighten the top Adjuster Knob to create the same spacing between the Gate Door and the Main Frame.



Side Frame can be adjusted to keep pet confined.

Adjust the clearance using the Side Frame to keep pets properly confined.




When closed, the Gate Door is locked automatically.

If too much or too little force is used when closing, the Gate Door may not lock.




Note

- Be sure the Gate Door is locked (at bottom and top) when it is closed.
- If the Gate Door is pushed too hard when closing, it may overpass the Gate Lock and cause damage to Upper/Lower Gate Locks and wooden parts.



3. Parts/Specifications

Before assembling, be sure all parts are included, as shown.




4. Cautions

- Do not use the product for anything other than its intended purpose.
- Injury or death to pet may be caused if pet behaves unexpectedly if startled by thunder and lightning, or other animals. Keep the product in a place where it remains in sight, and keep it open when unattended.
- Take caution not to stumble when stepping over the bottom of frame.
- Do not place the product at the top of staircase or near a glass door.
- Lock the Gate Door to keep pets properly confined (Fig. 8).
- Be sure to place the product against walls with a width of 2.4" (6 cm) and above, and on a flat sturdy surface (Fig. 7).
- This product fits openings from 28.3-35.4"(72 to 90 cm). Do not place the product outside this range (Fig. 6).
- Keep the product away from fire or extremely high temperatures.
- Do not use a leash with your pet when using this product. Pet could become tangled.
- Do not lean or sit on the product.
- Tighten Adjuster Knob at the space between Main Frame and Lower Gate Lock to 0.08-0.12"(2-3 mm) so that the tension spring effect works properly (Fig. 4).
- Tighten Adjuster Knob at the space between Main Frame of Upper Gate Lock to 0.04-0.08"(1-2 mm) so that the tension spring effect works properly (Fig. 5).
- Be careful of sharp objects while assembling.
- Make sure the Gate Door is locked when it is closed.
- Place the product against sturdy wall surfaces (locate studs) to prevent damage to the wall surface.
- Use the product carefully. Do not drop or hit it.
- Be sure the product is securely fixed. If not, tighten Adjuster Knobs as necessary (Fig. 7).
- Do not try to force the Gate Door open past 90 degree angle.


5. Before assembling

- Decide which of the optional parts will be used to assemble the product.
- Parts needed will vary, depending on your doorway/hallway opening, as shown below. Keep parts away from children.
- To attach the product in opening with width of 30.7-35.4"(78-90 cm), use the Side Frame. Adjust Hexagonal Nuts until the clearance between each Frame is set to 1.8" (4.5 cm) and under as shown.
- Tighten Hexagonal Nuts after adjusting the clearance.




Type A

Insert Adjuster Knob through Short Adjuster Bolt.






Type B

Attach Hexagonal Nut, Side Frame, another Hexagonal Nut, and Adjuster Knob to Long Adjuster Bolt, in this order.



6. Examples of assembly

Set the desired width while tightening Upper Adjuster Knob.



7. How to install

- Determine the direction for opening the Gate Door and prepare the product for mounting by tightening the Upper Adjuster Knobs temporarily (Fig. 1).
- Set the product against the wall (Fig. 2).
- Tighten the Lower Adjuster Knobs until the clearance between the Gate Door and the Main Frame is set to 1.8" (4.5 cm) and under as shown in Fig. 3.
- Make sure the Main Frame remains vertical to the wall.
- Tighten the Upper Adjuster Knob on side of gate opposite to Upper Gate Lock until the space between the Main Frame and the Lower Gate Lock is 0.08-0.12" (2-3 mm) (Fig. 4).
- Tighten the Upper Adjuster Knob on side of Upper Gate Lock until the space between Main Frame and Upper Gate Lock is 0.04-0.08" (1-2 mm) (Fig. 5).
- Make sure the sides of body are parallel to the wall (Fig. 6).
- Make sure the clearance between each part is set properly and the Adjuster Knob is tightened securely.




Figure 1




Figure 2




Figure 3




Figure 4




Figure 5




Figure 6

Note

- Make sure each space between Main Frame and Upper/Lower Gate Lock is evenly placed so that the tension spring effect works properly.
- Place the product against sturdy wall surfaces (locate studs) to prevent damage to the wall surface.
- Make sure sides of body are parallel to the wall (Fig. 7).
- Be sure to install the product correctly to ensure the Gate Door locks securely.
- The bottom of product should make contact on the floor (Fig. 1).




Figure 7

8. Installation Check / How to open and close the Gate Door

- If correctly installed, the product should not feel loose or wobbly when tugged.
- Make sure both Upper and Lower Gate Locks are locked when the Gate Door is closed.
- Grip and lift the Upper Gate Lock so that the Gate Door is opened by releasing Upper and Lower Gate Locks (Fig. 8).
- The product is designed to lock automatically when closed. If too much or too little force is used when closing, the Gate Door may not lock.




Figure 8

9. How to remove

Rotate Adjuster Knobs counterclockwise and loosen Adjuster Bolts.

Note

- Be careful not to drop the product when removing.
- Be sure the Gate Door is locked when removing.

10. How to clean

- Use mild detergent and water, and clean with soft cloth or sponge. Do not use scrub brush or abrasive scouring materials.
- Do not use disinfectant such as cresol.
- Never use harsh chemicals such as thinner, benzoin or alcohol.
- After cleaning, do not dry the product in direct sunlight. Place in shade to dry.

11. Specifications

Item Name	Easy-Lock Pet Gate
Item Size	28.3-35.4" x 2" x 31.5" (72-90 x 5 x 80 cm)
Weight	15.5 lbs (7.0 kg)
Material	Main/Side Frames: Steel (powder coating) Gate Door: Rubberwood (lacquer finished) Resin part: Polypropylene, Polyacetal Adjuster Knob: Polypropylene Adjuster Bolt metal part: Steel Adjuster Bolt rubber part: TPE

Designed by :
Richell Corporation, Japan

Distributed by :
Richell USA Inc.
2100 N. Hwy. 360, Suite 1700, Grand Prairie, TX 75050
Phone (972) 641-9795 Fax (972) 641-8495
www.richellusa.com

Manual de instrucciones

Gracias por elegir la Entrada para Mascotas Easy-Lock de Richell. Por favor, lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de montar o usar este producto, y consérvelo para consultas en el futuro.

1. Uso

Este producto está diseñado para perros pequeños y medianos, de 4 a 20 kg (8,8 a 44 lb). El producto puede montarse en una abertura de portal o de corredor con un ancho de 72 a 90 cm (28,3 a 35,4") sin necesidad de tornillos ni de herramientas adicionales.


Perros pequeños	Terrier, Dachshund, Chihuahua
Perros medianos	Beagle, Schnauzer, Spaniel

Ejemplos de tipos de perros (4 a 20 kg / 8,8 a 44 lb)
No lo utilice con mascotas de más de 20 kg (44 lb)

2. Características


Diseñada para colocar contra la pared o dentro del marco de una puerta, utilizando el efecto de resorte tensor.

Antes de la instalación, el ancho superior del marco será mayor que el inferior, porque el producto está diseñado para su montaje utilizando el efecto de resorte tensor. Apriete la perilla de ajuste superior para lograr el mismo espaciado entre la puerta y el marco principal.



El marco lateral puede ajustarse para mantener confinadas a las mascotas.

Ajuste el espacio libre mediante el marco lateral, para mantener a las mascotas correctamente confinadas.




Cuando se cierra, la puerta queda automáticamente trabada.

Si se utiliza demasiada o demasiado poca fuerza al cerrar, la puerta puede no quedar trabada.




Nota

- Asegúrese de que la puerta esté trabada (en su parte inferior y superior) cuando esté cerrada.
- Si la puerta se empuja con demasiada fuerza al cerrar, puede sobrepasar el cerrojo y dañar los cerrojos superior e inferior y las piezas de madera.



3. Piezas/Especificaciones

Antes del montaje asegúrese de que estén incluidas todas las piezas, como se indica.




4. Precauciones

- No utilice el producto para fines distintos a aquellos para los que se lo diseñó.
- Si la mascota tiene un comportamiento inesperado al sobresaltarse por un trueno o un rayo, u otros animales, puede sufrir lesiones o la muerte. Mantenga el producto en un lugar en el que permanezca a la vista, y déjelo abierto cuando esté desatendido.
- Cuide de no tropezar al pisar sobre la parte inferior del marco.
- No coloque el producto en lo alto de una escalera o cerca de una puerta de vidrio.
- Trabe la puerta para mantener a las mascotas correctamente confinadas (Fig. 8).
- Asegúrese de colocar el producto contra paredes de 6 cm (2,4") de espesor o más, y sobre una superficie plana y firme (Fig. 7).
- Este producto se adapta a aberturas de 72 a 90 cm (28,3 a 35,4") de ancho. No lo coloque en aberturas que estén fuera de este intervalo (Fig. 6).
- Mantenga el producto lejos del fuego o de temperaturas extremadamente altas.
- No coloque una correa a su mascota cuando utilice este producto. La mascota podría enredarse.
- No se apoye ni se siente sobre el producto.
- Apriete la perilla de ajuste del espacio entre el marco principal y el cerrojo inferior de la entrada hasta un espacio de 2 a 3 mm (0,08 a 0,12"), de modo que el efecto de resorte tensor funcione adecuadamente (Fig. 4).
- Apriete la perilla de ajuste del espacio entre el marco principal y el cerrojo superior de la entrada hasta un espacio de 1 a 2 mm (0,04 a 0,08"), de modo que el efecto de resorte tensor funcione adecuadamente (Fig. 5).
- Al realizar el montaje, tenga cuidado con los objetos afilados.
- Asegúrese de que la puerta esté trabada cuando esté cerrada.
- Coloque el producto contra una superficie de pared firme (localice los travesaños) para evitar dañarla.
- Utilice el producto con cuidado. No lo deje caer ni lo golpee.
- Asegúrese de que el producto esté firmemente sujeto. Si no fuera así, apriete las perillas de ajuste según sea necesario (Fig. 7).
- No intente forzar la apertura de la puerta hasta un ángulo mayor de 90 grados.


5. Antes del montaje

- Decida cuál de las piezas opcionales se utilizará para montar el producto.
- Las piezas necesarias variarán según la abertura de su portal o corredor, como se muestra abajo. Mantenga las piezas lejos de los niños.
- Para instalar el producto en una abertura con un ancho de 78 a 90 cm (30,7 a 35,4"), utilice el marco lateral. Ajuste las tuercas hexagonales hasta que el espacio libre respecto a cada marco sea 4,5 cm (1,8") o menor, como se muestra.
- Después de ajustar el espacio libre, apriete las tuercas hexagonales.




Tipo A

Inserte la perilla de ajuste a través del perno de ajuste corto.






Tipo B

Instale la tuerca hexagonal, el marco lateral, la otra tuerca hexagonal y la perilla de ajuste en el perno de ajuste largo, en este orden.



6. Ejemplos de montaje

Fije el ancho deseado apretando la perilla de ajuste superior.



7. Cómo instalar

- Determine la dirección de apertura de la puerta y prepare el producto para su montaje apretando temporariamente las perillas de ajuste superiores (Fig. 1).
- Coloque el producto contra la pared (Fig. 2).
- Apriete las perillas de ajuste inferiores hasta que el espacio libre entre la puerta y el marco principal sea de 4,5 cm (1,8") o menor, como se muestra en la Fig. 3.
- Asegúrese de que el marco principal quede en posición vertical contra la pared.
- Apriete la perilla de ajuste superior del lado de la entrada opuesto al cerrojo superior, hasta que el espacio entre el marco principal y el cerrojo inferior sea de 2 a 3 mm (0,08 a 0,12") (Fig. 4).
- Apriete la perilla de ajuste superior del lado del cerrojo superior, hasta que el espacio entre el marco principal y el cerrojo superior sea de 1 a 2 mm (0,04 a 0,08") (Fig. 5).
- Asegúrese de que los lados del cuerpo estén paralelos a la pared (Fig. 6).
- Asegúrese de que cada espacio libre entre piezas esté ajustado correctamente, y que la perilla de ajuste esté firmemente apretada.




Figura 1




Figura 2




Figura 3




Figura 4




Figura 5




Figura 6

Nota

- Asegúrese de que los espacios entre el marco principal y los cerrojos superior e inferior de la entrada sean iguales, para que el efecto de resorte tensor funcione correctamente.
- Coloque el producto contra una superficie de pared firme (localice los travesaños) para evitar dañarla.
- Asegúrese de que los lados del cuerpo estén paralelos a la pared (Fig. 7).
- Asegúrese de instalar el producto correctamente, para asegurar que la puerta quede firmemente trabada.
- El fondo del producto debe hacer contacto con el piso (Fig. 1).




Figura 7

8. Verificación de la instalación / Cómo abrir y cerrar la puerta

- Si el producto está correctamente instalado, no debe sentirse flojo o tambaleante cuando se tira de él.
- Asegúrese de que tanto el cerrojo superior como el inferior estén bloqueados cuando la puerta esté cerrada.
- Sujete y levante el cerrojo superior de la entrada, para que la puerta se abra por la liberación de los cerrojos superior e inferior (Fig. 8).
- El producto está diseñado para quedar automáticamente trabado cuando se lo cierra. Si se utiliza demasiada o demasiada poca fuerza al cerrar, la puerta puede no quedar trabada.




Figura 8

9. Cómo retirar

Haga girar las perillas de ajuste en sentido antihorario y afloje los pernos de ajuste.

Nota

- Cuide de no dejar caer el producto al retirarlo.
- Al retirar el producto, asegúrese de que la puerta esté trabada.

10. Cómo limpiar

- Utilice un detergente suave y agua, y limpie con un paño suave o una esponja. No utilice un cepillo de fregar o materiales limpiadores abrasivos.
- No utilice desinfectantes como el cresol.
- Nunca utilice productos químicos agresivos como thinner, bencina o alcohol.
- Después de la limpieza, no seque el producto bajo la luz solar directa.
- Póngalo a secar a la sombra.

11. Especificaciones

Nombre del producto	Entrada para Mascotas Easy-Lock
Tamaño del producto	72-90 x 5 x 80 cm (28,3-35,4 x 2 x 31,5")
Peso	6,0 kg (13,3 lb)
Materiales	Marcos principal y laterales: acero (recubierto con pintura en polvo) Puerta: madera de caucho (acabado laqueado) Parte de resina: polipropileno, poliacetal Perillas de ajuste: polipropileno Parte metálica de los pernos de ajuste: acero Parte de caucho de los pernos de ajuste: Elastómero termoplástico (TPE)

Diseñado por:
Richell Corporation, Japó

Distribuido por:
Richell USA Inc.
2100 N. Hwy. 360, Suite 1700, Grand Prairie, TX 75050
Teléfono: (972) 641-9795 Fax: (972) 641-8495
www.richellusa.com